Installazione del lettore di smart-card "bit4id miniLector USB" con Sistema Operativo Windows

1.	Download del software	.2
2.	Installazione del driver	3

Versione software 3.7

19/04/2018

Installazione del lettore di smart-card "bit4id miniLector USB"

Questo manuale fornisce una sintesi dei passaggi base per l'installazione dei driver necessari all'utilizzo del lettore di smart-card **bit4id MiniLector USB** con il sistema operativo Microsoft Windows (10, 8.X, 7, 2003, 2000).

1. Download del software

Scaricate il software di installazione dall'indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/FOGLIA7/FOGLIA1/

al <u>punto 1</u> come indicato dalla freccia rossa.

CARTA REGIONALE DEI	installare i software sul tuo computer
LA NUOVA CRS	WINDOWS
ATTIVARE LA CRS	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 32 0 64 bit (7, 8.1, 10)
UTILIZZARE LA CRS	Browser:
> Il lettore di smart card	Internet Explorer
	Mozilla Firefox
Installare i software sul tuo computer	Google Chrome
ACCEDERE AI SERVIZI	Per poter accedere ai servizi on line è necessario:
	1. installare correttamente il lettore di smart-card:
	se hai il lettore fornito dalla Regione bit4id:
	<u>clicca qui</u> per scaricare il software (formato e dimensioni: EXE, 1,87 MB);
	clicca qui per scaricare il Manuale di installazione e seguire le istruzioni in
	esso contenute fino al completamento della procedura (formato e
	dimensioni: PDF, 445 KB).
	se non hai il lettore fornito dalla Regione bit4id fai riferimento al manuale ed
	al software di installazione del lettore acquistato
	2 installare il software di gestione della Carta
	clicca qui per scaricare il software (formato e dimensioni: EXE, 19.1 MB):
	clicca qui per scaricare il Manuale di installazione e seguire le istruzioni in
	esso contenute fino al completamento della procedura (formato e
	dimensioni: PDF, 740 kB).
	3. configurare il browser (solo per i possessori di Mozilla Firefox).
	clicca qui per scaricare il Manuale di configurazione e seguire le istruzioni in
	esso contenute fino al completamento della procedura (formato e
	dimensioni: PDF, 430 kB).

2. Installazione dei driver

NB: il lettore di smart card non deve essere collegato in questa fase.

Eseguite il file appena scaricato e seguite le istruzioni che vi vengono presentate.



Leggete il contratto di licenza d'uso e, se intendete accettarne le condizioni, mettete il check su *Accetto le condizioni della licenza* e poi fate click sul pulsante *Installa*.

🛃 Installazione di Bit4id - I	miniLector	- • •
id	Licenza d'uso Prego leggere le condizioni della licenza d'uso Bit4id - miniLector.	prima di installare
Premere Page Down per	vedere il resto della licenza d'uso.	
AVVERTENZA: LEGGER INTEGRALE O PARZIALE DELLE CONDIZIONI DEL F PRESENTE CONTRATTO SIA STATO NEGOZIATO TERMINI DEL CONTRATT	E CON ATTENZIONE IL PRESENTE CONTRATTO. L'U DEL SOFTWARE COMPORTA L'ACCETTAZIONE D RESENTE CONTRATTO. L'UTENTE ACCONSENTE (È VALIDO ALLA PARI DI QUALSIASI ALTRO CONT È SOTTOSCRITTO. QUALORA L'UTENTE NON ACI D, NON DOVRÀ UTILIZZARE QUESTO SOFTWARE	ITILIZZO A EI TERMINI E CHE IL RATTO CHE CETTI I
Bit4id srl. ("Bit4id") conce "Software"), denominato	ede l'uso non esclusivo del programma qui accluso "Driver per BIT4ID miniLector 38U", nonché dell'eve	(il entuale ▼
Se si accettano i termini d accettare i termini della lic l'installazione, selezionare Caccetto le condizioni d Bit4id - Installer v1.0	ella licenza d'uso, selezionare la casella sottostant enza d'uso per installare Bit4id - miniLector. Per av e Installa. tella licenza	e. È necessario viare
	< Indietro Installa	Annulla

A installazione completata, fate click su *Fine*. Se richiesto procedere con il riavvio.

Installazione completata L'installazione è stata completata con successo. Completata Cartella di destinazione: C:\Program Files\Bit4id\miniLector\msccid
Completata Cartella di destinazione: C:\Program Files\Bit4id\miniLector\msccid
Cartella di destinazione: C:\Program Files\Bit4id\miniLector\msccid
Install: MS CCID drivers Esecuzione: "C:\Program Files\Bit4id\miniLector\msccid\dpinst21.exe" /S /SW Cartella di destinazione: C:\Program Files\Bit4id\miniLector Rimuovi cartella: C:\Program Files\Bit4id\miniLector\msccid\ Creato il programma di disinstallazione: C:\Program Files\Bit4id\miniLector\uninstminilec Crea cartella: C:\Users\908684\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Men Crea collegamento: C:\Users\908684\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Men Crea collegamento: C:\Users\908684\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Men Bit4id - Installer v1.0

Dopo l'eventuale riavvio, l'installazione dei driver è completata.

A questo punto si potrà <u>collegare il lettore</u> ad una porta USB libera sul vostro computer.